Dongle **Marmitek — Guide utilisateur**

Le dongle Marmitek utilise une LED pour indiquer son état. Voici comment comprendre ce que signifient les différents clignotements.



Clignotement rouge — Appairage / initialisation

Lorsque vous **maintenez le bouton du dongle enfoncé**, celui-ci :

- passe en **mode appairage**,
- la LED se met à **clignoter rapidement en rouge**, indiquant qu'il cherche à se connecter à un récepteur proche.



Une fois l'appairage réussi, le dongle passe automatiquement

a un clignotement bleu.

Clignotement bleu — Connexion en cours

Le dongle **recherche le système Marmitek** dans la salle.

- La LED **clignote en bleu** lorsqu'il tente d'établir la connexion.

Cela dure quelques secondes.



Bleu fixe — Prêt à partager

Quand la LED devient **bleue fixe**, le dongle est :

- correctement associé au système,
- totalement **prêt pour le partage**.

Appuyez une fois sur le bouton pour commencer la diffusion sur l'écran de la salle.

Si le dongle ne trouve pas le système

Si la LED reste bloquée en bleu clignotant et ne devient jamais fixe :

Maintenez le bouton du dongle enfoncé pendant 15 secondes.
Cela déclenche :

- une réinitialisation,
- puis un appairage automatique avec le **récepteur Marmitek le plus proche**.

Ensuite, la LED **clignotera rouge**, puis bleue, puis se stabilisera en **bleu fixe** lorsque tout sera prêt.