Neat Pad

Guide de démarrage rapide de la console pour Microsoft Teams

Commandes de la page d'accueil




Inscrivez-vous via un QR code

Démarrez une réunion instantanée.

Participer à une réunion programmée

Participer à la réunion ID

Commandes de réunion



Invitez quelqu'un à votre réunion encours.

Modifiez les options d'affichage des participants et du contenu à distance.

Pour ajuster les paramètres de la caméra pendant une réunion, balayez du côté droit du pad. Une diapositive apparaîtra avec les options de cadrage automatique : Individus, Groupe, Off

Plus de paramètres : verrouillage de la réunion, sous-titres en direct, contrôle vidéo entrant, pavé numérique, télécommande.

Réactions

Partage d'écran via HDMI.

Contrôle du volume Muet/Réactiver le son

Allumer/éteindre l'appareil photo

Allumer/éteindre le micro

Mettez fin à la réunion.

Mise à jour en janvier 2025