
Neat Pad

Guide de démarrage rapide de la tablette pour Zoom

1. Commandes de la page d'accueil




Démarrer une réunion instantanée

Démarrer une réunion programmée

Rejoindre une réunion Zoom à l'aide de l'ID de la réunion

2. Commandes de réunion



Désactiver ou réactiver le son pendant la réunion

Options de caméra : manuel, mise au point du haut-parleur, cadrage automatique, mise au point multiple et flux multiple

Partager votre ordinateur portable ou votre appareil portable

Invitez d'autres personnes à votre réunion

Mettre fin à la réunion pour tous ou partir

Besoin d'une aide technique Apo'G ?

Support@apog.net ou 0140649392