Guide d’utilisation – Dongle de présentation Yealink

Connexion du dongle

Branchez le **WPP30** ou le **WPP20** sur le port USB de votre ordinateur (PC ou Mac).

L’application **Yealink Wireless Presentation Pod** se lance normalement automatiquement.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez la démarrer manuellement :


Lancement manuel (si l’application ne s’ouvre pas)

- **Sur Windows**

1. Ouvrez **Explorateur de fichiers**.
2. Sélectionnez le lecteur USB nommé *Yealink*.
3. Double-cliquez sur :
   Yealink Wireless Presentation Pod.exe
   ou
   AutoRun.exe

- **Sur Mac**

1. Ouvrez le **Finder**.
2. Cliquez sur le lecteur *Yealink* dans la section **Emplacements**.
3. Double-cliquez sur **Yealink Wireless Presentation Pod.app**.
4. Si un message de sécurité apparaît :
   - Allez dans **Réglages Système > Confidentialité et sécurité**
   - Cliquez sur **Ouvrir quand même**



Une fois l'application ouverte, cliquez sur le bouton **Press to share** ou sur le bouton du **dongle** pour démarrer le partage d'écran.

En haut de l'écran, plusieurs options s'affichent. Vous pouvez sélectionner le mode de partage souhaité (écran complet, fenêtre spécifique, etc.), comme indiqué sur la capture ci-dessous.



Choisir le mode de partage

En haut de l'écran, plusieurs options sont disponibles :

- Partager tout l'écran
- Partager une fenêtre spécifique
- Sélectionner un écran précis (si vous utilisez plusieurs écrans)

En cliquant sur **More**, vous pouvez choisir de partager uniquement un écran spécifique, sans diffuser l'ensemble de votre bureau.

